Исследование магнитооптической активности теллуритных стёкол

Работу выполнили:

Сарафанов Ф.Г., Платонова М.В., Геликонова В.Г.

Научный руководитель: Яковлев А.И.

Нижний Новгород - 2017



Содержание

- Цели и актуальность
- Теоретическая часть
 - Поляризация
 - Двулучепреломление
 - Вращатели Фарадея
- Экспериментальная часть
 - Схема установки
 - Анализ результатов
- 4 Выводы

Цели и актуальность

Цели

- Исследовать магнитооптические свойства теллуритных стёкол
- Определить материальную константу постоянную Верде
- Обработать результаты

Актуальность

- О Использование изолятора/вращателя Фарадея в лазерных системах
- 3 Возможность изготовления образцов с большой апертурой
- Возможность изменять постоянную Верде, меняя состав стекол

Поляризация

Для электромагнитных волн вектора \vec{E} и \vec{B} перпендикулярны друг другу и вектору скорости распространения волны \vec{V}

Поляризация - характеристика движения вектора \vec{E}

Волна называется **линейно поляризованной**, если разность фаз амплитуд \vec{E} и $\vec{B}(\phi)$ равна $\pi+\pi \mathbf{k}$ и **эллиптически поляризованной** во всех остальных случаях.

Круговая поляризация - вариант эллиптической, при котором $\phi = \frac{\pi}{2}$ Зависимость напряженности поля

$$\begin{cases} E_x = E_1 \cos(-kz + \omega t + \phi_1) \\ E_y = E_2 \cos(-kz + \omega t + \phi_2) \\ E_z = 0 \end{cases}$$
 (1)


Двулучепреломление

Эффект двулучепреломления наблюдается в анизотропных средах (в нашей работе - теллуритных стеклах). В связи с существованием эллипсоида преломления волна при прохождении через среду распадается на две: сферическую (обыкновенную) и эллипсоидальную (необыкновенную).


$$n_{1,2} = \frac{c}{V_{1,2}}$$

$$V_{1,2} = \frac{\lambda}{t_{1,2}}$$

$$\alpha_{1,2} = \omega(t_{1,2} - t)$$



Вращатель Фарадея - вещество, способное вращать плоскость поляризации в магнитном поле. **Изолятор Фарадея** - вещество, поворачивающее плоскость поляризации на $\frac{\pi}{4}$. В нашей работе вращателями Фарадея являются теллуритные стекла.




Постоянная Верде

V – постоянная Верде – скалярная физическая величина, характеризующая вращение плоскости поляризации света, распространяющегося вдоль линий магнитного поля, в которое помещено вещество.

$$V = \frac{1}{\Theta} \int_{0}^{L} B(x) dx \tag{2}$$

где Θ – угол, на который поворачивается плоскость поляризации.

Схема установки




- ${f 1}$ источник
- 2 поляризатор 1
- **3** магнит

- 4 поляризатор 2
- **5** камера

Результаты эксперимента

- — TWLTb-231/1 (I=25.8мм)
- — TWLDyB-235/4 (15,2мм)
- — TWLPB-229/1 (22,5мм)
- — TWLEuB-230/6 (20,2мм)
- — TZNDy-236/4 (24,7мм)

Лучший образец – TZNDy-236/4 Худший – TWLTb-231/1



Длина образца, при к-й плоскость поляризации повернулась бы на $\frac{\pi}{4}$ — 11см для волны 2мкм. При такой длине сказывается неоднородность поля \Rightarrow образец некачественный и в данном магнитном поле не будет эффективным как изолятор Фарадея.

Выводы

В ходе этого эксперимента мы

- исследовали магнитооптические свойства теллуритных стекол
- определили материальную константу постоянную Верде
- определили лучший и худший образец
- определили длину образца, при к-й теллуритное стекло стало бы изолятором Фарадея